

「ユーロコム」アプリご利用ガイド V1.0.7

2021/08/29 更新

1. サービス内容

ユーロコムアプリは、Urocomm International Limited が自社開発した MIFI 機器 (Urozzzetta/Macaroon M1/Macaroon SE を含む)などの、ハードウェアを管理するための専用ア プリです。主にオンラインデータチャージ、トラフィックモニタリング、リモートデバイス管理などを行うこと ができます。

2. インストール

ストア: Apple store/Google Play アプリ名称: ユーロコム



3.操作説明

3.1)ダウンロード

Apple store/Google Play から「ユーロコム」アプリを検索し、ダウンロード、インストールします。



3.2)アカウント登録/ログイン

①アプリを開きログイン画面から「新規登録」を開きます。

②入力したメールアドレス宛に認証コードが送られるので、メールアドレスを正しく入力してください。
③届いた認証コードを入力し、「送信」をタップします。

④新規登録画面にログインパスワード(6桁以上)を入力して登録を完了します。

⑤設定したメールアドレスとパスワードを入力してログインします。アプリのホーム画面が表示されます。

注)パスワードを変更する場合は、「パスワードを忘れた場合」を選択し、②③④の手順で操作してください。

©n "	©n ".dl ".dl % ⊗ (2) ≵ (1) ■) 1.36		© ™ all # all © ⊗ [2] (2) \$ 10 ■ 0 1:38
ユーロコムへようこそ!	新規登録		登録
メールアドレス		認証コード	
パスワード	メールアドレス	<u></u> に認証コードを送信し	パスワードを入力してください
パスワードを忘れた?		2012	
ログイン	次へ	認証コード	完了しました
新規啓録			
19 1790 add. may		送信	
		認証コードを再発行	
利用中のアカウントでログインする			
8+			
Google+			

3.3)ホーム—デバイスを追加

スキャンして追加する方法

①ホーム画面から「デバイスを追加」を開きます。
 ②デバイスのラベルにあるバーコードをスキャンします。
 ③IMEI が表示されたら「デバイスを追加」をタップします。



手動で追加する方法

①ホーム画面から「デバイスを追加」を開きます。
 ②「手動で入力する」をタップします。
 ③IMEI 番号の後ろから7桁の数字とkey を入力します。

Banal "al %al %	🛯 🐨 🕯 🕕 💷 1:55	20 °.al °.al %	図(図本口) 1:56		
		<			
		デバイスを追加			
		デバイス情報をご記2	ください		
ra Parasa Rasa	-	*IMEI番号: IMEI番号の後ろから7 ださい	桁の数字を入力してく		
- =	+	*KEY : デバイス起動時に表示 ください	iされたKeyを入力して		
		追加したデバー	イスを確定します		
☐ デバイス管理					
业 購入データ					
क्रि क्रम्प स	□ 8 ニル アカウント				

3.4) ホーム-デバイス管理-デバイスステータス

デバイスのバインドが完了したら、デバイスの状態を確認することができます。

①ホーム画面で「デバイス管理」を選択

②端末の位置情報、電源状態、バッテリー残量、WiFi 接続数などを管理画面で確認することができます。



3.5)ホーム—デバイス管理—WiFi パスワードの変更

①アプリにバインドしたルータとスマホなどの機器をWiFiで接続します。 ②アプリを開き、ホーム画面で「デバイス管理」を選択します。 ③デバイス管理画面で「パスワード変更」を選択します。 ④新しいパスワードを入力して「送信」をタップします。 ⑤正常に送信された後、モバイルルーターの WIFI のメニューから新しいパスワードを確認できます。

ୁ ଅଲି ଅଲି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣି ଅଣ	Baad *d %D BU330 ₩0222
デバイス管理	パスワード変更
867180040007637	パスワードは8~18文字以内で入力してくだ さい。英数字(大文字小文字)、アンダーバ ーが利用できます。
	パスワードを入力してください
知らない 電源OFF 知らない 0/5	パ スワードが間違っています
⊖ パスワード変更 >	
① デバ1ス電源OFF >	
米 再起動	送信
⊗ 接続解除 >	
デバイス管理を行う原は、ユーロコムを起動 し、デバイスとwikで接続してください。	

3.5)ホーム-デバイス管理-リモート・シャットダウン/再起動
①アプリにバインドしたルータとスマホなどの機器をWiFiで接続します。
②アプリを起動し、ホーム画面で「デバイス管理」を選択します。
③デバイス管理画面で「デバイス電源をOFF」、または「再起動」を選択します。
④操作してから3秒間後にデバイスがシャットダウンまたは再起動します。

<	5 * 101 m0 2:06	'41 ° 41 € ■	[1] 137 ¥ 1⊡1 ■⊡12:22	< ≌°, "Ч,"Ч ⊗ ∎	[2] [3] 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2:22
デバイス管理	デ ゛	バイス管理		デバイス管理	
8671800400	07637	86	7180040007637		867180040007637
 (ジ) チ (マ) ロション (マ) ロシン (マ) ロシン	1 0/5 知ら	ない 電源OFF	知らない 0/5	(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)(で)((で)((で)(((((((((((((((((((((((((((((((((知らない
⊖ パスワード変更	> &	パスワード変更	>	⊖ パスワード変更	×
 ^{デ* ハ*} 12電源OFF 	> (電源をオフ	にしますか?	(再起题	りしますか?
米 再起動	> ;	取消	確定	取消	確定
	> @	APN設定			
⊗ 接続解除	> &	接続解除		⊗ 接続解除	
デバイス管理を行う際は、ユーロコ し、デバイスとwáで接続してくた	ムを起動 ささい。				

3.6) APN 設定

注:この機能は、物理 SIM が挿入されたデバイスでのみ利用可能です。 ①アプリにバインドしたルータとスマホなどの機器を WiFi で接続します。 ②アプリを開いて、「デバイス管理」画面から、「APN 設定」を選択します ③表示されている各項目を入力し、保存します。 ④モバイルルーターを再起動したら有効になります。

4

このでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、また	 このでは、1000000000000000000000000000000000000		
合 パ 27-ド 変更	認証タイプ >		
 デ n 12電源OFF > 			
* 再起動 >			
🚱 APN設定 >			
後続解除			
デバイス推選を行う際は、ユーロコムを起動 し、デバイスとwifeで接続してください。			
	保存する		

3.7) バインド解除

注:バインド解除とは、モバイルルーターとアプリアカウントとのバインドを解除することです。 ①アプリにバインドしたルータとスマホなどの機器をWiFiで接続します。 ②アプリを立ち上げて、「デバイス管理画面」から「接続解除」を選択します。 ③登録したメールアドレス宛に認証コードが送られるので、「認証コード」のところに入力します。 ④「確定」ボタンを押して完了します。

²⁰¹ ".d ".d ℃ 205 く デ [*] /\ [*] / 7答理	ﷺ"df*d € 222 く 注結解除			
867180040007637]女孙比丹中小			
(5) (5) (1) 知らない 電源OFF 知らない 0/5				
⑦ パスワード変更 >	デバイスとの接続を解除しますか			
① デパイス電源OFF >	デバイスとの接続を解除した場合、ご購入され、 すべてのプラン及び設定が無効になります。また デバイスの位置情報と追跡ができなくなります。			
☆ 再起動 >	デバイスを再度接続しても、ご購入されたプラン を利用できなくなります。			
	リンクを解除しました			
⊘ 接続解除 >				
デバイス管理を行う際は、ユーロコムを起動 し、デバイスとwáで撮現してください。				

3.8) プランと通信量の確認

説明:注文後、アプリのホーム画面から、プランの有効期間や通信量を確認することができます。

- 1. アプリを開いて、ホーム画面から「購入データ」をタップします。
- 2. ご利用中のプランの有効期間、使用した通信量と残りの通信量を確認できます。



3.9)データチャージ
①アプリを立ち上げて、「モール」を開きます。
②ご利用の国や地域、プランを選択します。
③決済を完了すると、プランが有効になり、すぐネット接続ができます。
注:購入完了後、インターネットに接続できない場合は、モバイルルーターを再起動してください。





3.10)アカウント---購入履歴

说明:登録したアカウントでの注文情報を確認します。
①アプリを立ち上げて、「アカウント」を開きます。
②購入履歴を選択し、注文内容を確認します。
③特別な事情がある場合、返金をリクエストできます。
システムから確認後、承認された場合、返金されます。

©s #.dl #.dl € 🕅 © ≯101 🗰 0.4:31	Bo #.al #.al € B © \$ 10 ■ 0.4:31	Ba #.dl #.dl % B @ \$ 10 ■ 0 4:31
編集	<	<
	購入履歴	注文情報
	支払済み 支払いを待つ 返金	注文番号: RT202002131047162918
15093057032@163.com		デバイス選択: 866084030115809
	日本 1GB データ容量プラン	データチャージ: 1024MB
■ 購入履歴	支払金額	割引額: JPY0
	JPY329.00	支払金額: JPY329.00
2-#"-b" 1F" >	02/13/2020 10:47-16 詳細 >	チャージ 期間: 02/13/2020 10:47:16
 設定 		購入情報: 元成した
-	日本 1GB データ容量プラン	IJ₹₩−ŷ°
	支払金額	
	JPY329.00	返金申請
	02/13/2020 10:44:44 詳細 >	
☆ ピ よ ホーム モール アカウント		

3.11) アカウント―ユーザーガイド

①アプリを立ち上げて、「アカウント」を開きます。

②「ユーザーガイド」を選択すると、モバイルルーターのマニュアルが表示されます

7



3.12)アカウント—ユーザーガイド ①アプリを立ち上げて、「アカウント」を開きます。

②「設定」を開きます。

③アプリの「言語」や表示されるプランの「通貨」を選択できます。

8° "4" "4 %	[1] (2) 米 (□) ■□ 4:31	≈ h." h." e	[1] (2) 米□□ ■□ 4:35	2 h." h." ea	N (3 ≯ ID) ■D 4:35	≈h.°h.°	図 20 木口 💷 4:35
編集		、 設定		< 言語		、通貨	
150030570326	a)	パ2ワード変亜	>	自動		円	۲
15093057032@	@103.com			简体中文		ドル	
■ 購入用所		バージョン情報	V1.0.7 >	English			
		言語	日语 >	日语	۲		
🥑 1-7 -7 1F		通貨	円 >				
○ 設定							
	アカウント	ログアウト					