

「Ascend G620S」を初期化した際など、もう一度、いちからAPN設定を行う必要がある場合は、「Ascend G620S」にSIMカードが正しく挿入されていることをご確認のうえ、以下の手順で設定を行ってください。

新規設定



ホーム画面で「設定」アイコンを押します



「すべて」のタブが表示されていることを確認し (①)、「モバイルネットワーク」を押します (②)



「データ通信を有効にする」をチェックし (①)、「アクセスポイント名」を選択します (②)



右上にあるメニューバーを押し (①)、「新しいAPN」を選択します (②)



「アクセスポイントの編集」画面が表示されます。「名前」「APN」「ユーザー名」「パスワード」および「認証タイプ」を下記のとおりに設定します

名前 : お好きな名称(例: テスト)
 APN : mvno.net
 ユーザー名 : only
 パスワード : mobile
 認証タイプ : CHAP
 APNタイプ : default,supl,ia

「名前」「APN」「ユーザー名」「パスワード」「認証タイプ」「APNタイプ」以外の項目は、設定する必要はありません。



「保存」を押します。



先ほど保存したAPNの名前が表示されていることを確認し (①)、選択します (②)。これで設定は完了です。電源を一度切り入れ直してしばらくお待ち下さい。(1分位)

【ベネフィットジャパンカスタマーセンター】
 050-3387-0630
 ※年末年始・弊社指定休日を除く
 11:00~19:00

ご利用方法につきましてはスマホに同梱のクイックスタートガイドをご覧ください。不明な点がございましたらベネフィットジャパンカスタマーセンターへお問い合わせ下さい。

